






REFLEX 497

DER WIRTSCHAFTLICHE REFLEKTIERENDE POLYURETHAN

Dieses Reflexmaterial vereint hervorragende Reflektivität, einfaches Schneiden und hohe Qualität



SPEZIFIKATIONEN

 ZUSAMMENSETZUNG	PU
 MATERIALSTÄRKE	160 µm
 TRÄGER	Klebstoff und transparente Polyesterfolie

DIE HAUPTVORTEILE

- Wirtschaftlich (günstige Preise)
- PU-Reflexmaterial
- Einfach zu schneiden und zu entgittern

EINSTELLUNGEN

 RICHTUNG DES SCHNITTS	Spiegelnde Schneide
 SCHNEIDEN	Flex-Klinge 45°

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

UTILISATION

 TEXTILE	Baumwolle, Polyester, Acry
 ZEIT & TEMPERATUR	1 - 2 160°C- 320°F 10 s
 DRUCK	Mittel
 ABZIEHVERKALTEN	Warm nach Schritt 1

Waschen	Bügeln	Trockner
 40°C / 104°F	 Rückseite Autorisiert	 Ja

ZERTIFIKATE

ZERTIFIKATE	EVE VEGAN 
--------------------	---

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT : WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

- SCHRITT 1** - Führen Sie einen Schneidenetest mit Ihrem Plotter durch.
- SCHRITT 2** - Schneiden Sie Ihre Transferfolie im Spiegelmodus, verwenden Sie ein Schneidmesser mit 45° und entgittern Sie das überschüssige Material.
- SCHRITT 3** - Design auf das Kleidungsstück auftragen.
- SCHRITT 4** - Warm pressen und abziehen.
- SCHRITT 5** - Erneut presse

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.