



# REFLEX WHITE 490

## WEISSE RETROREFLEKTIERENDE FOLIE FÜR EINE SOFORTIGE IDENTIFIZIERUNG

Seit dem 1. Oktober 2024, gemäß der Verordnung des Gesetzbuchs für innere Sicherheit, sind neue Vorschriften für private Sicherheitskräfte in Kraft getreten. Ab sofort müssen diese Sicherheitskräfte Uniformen mit sichtbaren und dauerhaften Identifikationselementen tragen.

### SPEZIFIKATIONEN

 <b>ZUSAMMENSETZUNG</b>	PU Reflektierend
 <b>MATERIALSTÄRKE</b>	200 µm
 <b>TRÄGER</b>	Selbstklebend & transparent polyester



### DIE HAUPTVORTEILE

- Sehr gute Opazität
- Reflektierende Wirkung auch nach dem Waschen
- Leicht zu entgittern
- Reflektierend weiß





### PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

### EINSTELLUNGEN

 <b>RICHTUNG DES SCHNITTS</b>	Schnitt (Spiegel)
 <b>SCHNEIDEN</b>	Flock blade 60°

### UTILISATION

 <b>TEXTILE</b>	Baumwolle, Baumwolle-Polyester-Mischgewebe
 <b>ZEIT &amp; TEMPERATUR</b>	150°C / 302°F 15 s
 <b>DRUCK</b>	Mittel
 <b>ABZIEHVERKALTEN</b>	Warm oder kalt

Waschen	Bügeln	Trockner
 60°C / 140°F	 Linksgewendet	 Ja

### LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

### SCHRITT FÜR SCHRITT: WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

**SCHRITT 1** - Führen Sie einen Schneidetest mit Ihrem Schneideplotter durch.

**SCHRITT 2** - Schneiden Sie den Heißtransferfilm spiegelverkehrt und verwenden Sie eine Flockklinge (60°).

**SCHRITT 3** - Entgittern Sie überschüssiges Material und tragen Sie das Motiv auf das Kleidungsstück auf.

**SCHRITT 4** - Drücken Sie das Motiv an und ziehen Sie den Träger vorsichtig ab.

**HINWEIS:** Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.